

# Het synchron instellen van 2 bluetooth duo motoren

(hierna genoemd motorset LINKS en motorset RECHTS)

## a. Beide sets werden in de fabriek met hun eigen afstandsbediening ingesteld.

**AANDACHT:** in dit geval is het absoluut noodzakelijk één van de sets te **ontkoppelen**, we nemen als voorbeeld, set RECHTS.

### 1/ Set RECHTS : motor en afstandsbediening ontkoppelen

- Plaats de batterijen in de bediening. Er knipperen geen lichtjes.
- Hou van de linkse rij knoppen, 3 knoppen ingedrukt van bovenaan te beginnen. (dat is “alles omhoog”, “rug omhoog” en “benen omhoog”)
- Het LED-lampje bovenaan begint te knipperen en na 5 seconden gaat het knipperen over in constant oplichten.
- Laat nu de knoppen los, de afstandsbediening RECHTS is ontkoppeld van motor RECHTS.

### 2/ Motor RECHTS met Bediening LINKS koppelen

- Hou de 2 bovenste knoppen op afstandsbediening A ingedrukt tot het LED-lampje bovenaan en algemene achtergrondverlichting afwisselend knipperen.
- Druk nu kort op de aanleerknop op motor RECHTS.
- De procedure is geslaagd wanneer er een korte reactie volgt van de motor.
- Controleer nu of beide motoren parallel werken met bediening LINKS.

## b. Beide sets nog nooit werden gekoppeld.

### 1/ Motor LINKS met Bediening LINKS koppelen

- Plaats de batterijen in de bediening.
- Het LED-lampje bovenaan en algemene achtergrondverlichting knipperen afwisselend.
- Druk nu kort op de aanleerknop en onmiddellijk daarna op een willekeurige knop van de bediening.
- De procedure is geslaagd wanneer er een korte reactie volgt van de motor.

### 2/ Motor RECHTS met Bediening LINKS koppelen

- Hou de **2 bovenste knoppen** op afstandsbediening A ingedrukt tot het LED-lampje bovenaan en algemene achtergrondverlichting afwisselend knipperen.
- Druk nu kort op de aanleerknop op motor RECHTS.
- De procedure is geslaagd wanneer er een korte reactie volgt van de motor.
- Controleer nu of beide motoren parallel werken met bediening LINKS.